

การหาราคาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในปัจจุบัน

วิราจน์ ไวนันติกิจ*

อชณาลัย ศิริตันติกิจ*

Wiwanitkit V, Siritantikorn A. Methods to determine erythrocyte sedimentation rate in the present day. Chula Med J 2002 Jan; 46(1): 87 - 102

Erythrocyte sedimentation rate is a non-specific parameter used for the differential diagnosis and follow up the patients. In the present day there are many methods to determine the erythrocyte sedimentation rate. All methods have the same principle - sedimentation principle. The standard method is Classical Westergren method. There are equipment developed in order to increase safety and reduce time required for the procedure. Example of the new equipment are sealed vacuum tube, disposable plastic tube with stopper and plastic pipette with stopper. Besides these new equipment, the new automatic system were developed on the basis of advance Physics. Physics principles to determine erythrocyte sedimentation rate such as photometry, mechanical-oscillator-technique and bioelectrical impedance are used. Although advantage of these new methods is accepted, the limitation of them can be found. In order to advise the readers about these new methods, principle and detail of these new methods are reviewed.

Key words : Erythrocyte sedimentation rate, Classical Westergren method.

Reprint request: Wiwanitkit V, Department of Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand.

Received for publication. September 15, 2001.

Objective

- To inform the readers about the present technique for determination of erythrocyte sedimentation rate.
- To review the basic principle of erythrocyte sedimentation rate.

การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง

การตรวจหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง

การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (erythrocyte sedimentation rate: ESR) จัดเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน แม้ว่าผลการตรวจที่ได้จะไม่สามารถช่วยวินิจฉัยโรคใดโรคหนึ่งได้โดยตรงเป็นเพียงค่าบ่งชี้ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (non specific parameter) แต่สามารถช่วยในการวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคที่มีอาการทางคลินิกคล้ายกันและติดตามผลการรักษาโรคได้⁽¹⁾ ในผู้ป่วยที่มีค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงสูงมากจำเป็นจะต้องได้รับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมเพิ่มเติม⁽²⁾ ในทางปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการสามารถหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยอาศัยหลักการตกตะกอน (sedimentation) ให้หล่ายวิธี อย่างไรก็ตามวิธีต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงเหล่านี้ยังคงพบมีข้อจำกัดอยู่มาก⁽³⁻¹⁴⁾ (ตารางที่ 1) ดังนั้นจึงมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแบบใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่เสมอ

หลักการและประโยชน์ของการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง⁽³⁻⁷⁾

การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงนั้นใช้หลักการของการตกตะกอน เนื่องจากเม็ดเลือดซึ่งเป็นของเหลว (liquid) มีส่วนประกอบส่วนหนึ่งคือเม็ดเลือด (blood cell) ซึ่งเป็นของแข็ง (solid) จากหลักความจริงที่ว่าเมื่อมีอนุภาคของแข็งผสมอยู่ในของเหลว หากนำมาตั้งทิ้งไว้กับท่อน้ำภาชนะแข็งยื่นออกจะลงสูญเสียไปในทันที ดังนั้นมีการนำเม็ดเลือดที่มาจากเส้นเลือดดำที่ผ่านการพอกับสารกันเลือดแข็งเรียบร้อยแล้วมาตั้งทิ้งไว้ในหลอดทดลองที่มีขนาดตามกำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด เม็ดเลือดแดงจะตกตะกอน ทำให้เราสามารถวัดอัตราเร็วของการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ซึ่งค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงนั้นสามารถนำค่ามายืนยันในกรณีที่มีการวินิจฉัยแยกโรคและติดตามผลการรักษาในกลุ่มโรคต่าง ๆ ได้⁽³⁻⁷⁾ (ตารางที่ 2) แต่ทั้งนี้ต้องระลึกว่าแม้ค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงที่ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่อาจบอกได้ว่าไม่มีพยาธิสภาพในผู้ป่วยรายนั้น⁽⁸⁾

ตารางที่ 1. แสดงข้อจำกัดของวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงแต่ละวิธี⁽³⁻¹⁴⁾

วิธีการหาอัตราการตกตะกอน	ข้อจำกัด	หน่วยการรายงานผล	ชนิดของระบบ
ของเม็ดเลือดแดง			
1. Classical Westergren method ⁽³⁻⁷⁾	หลอดทดลองทำจากแก้วแตกได้	mm/hr	เปิด
2. Wintrobe - Landsberg method ⁽³⁻⁷⁾	ต้องมีเครื่อง centrifuge	mm/hr	เปิด
3. Culter method ⁽³⁾	ต้องอ่านค่าทุก 5 นาที	mm/5 min	เปิด
4. Bray method ⁽³⁾	ต้องอ่านค่าทุก 5 นาที	mm/5 min	เปิด
5. Haskins method ⁽³⁾	ต้องอ่านค่า 2 ครั้ง	mm/15 min, mm/45 min	เปิด
6. Landua - Adams micromethod ⁽⁶⁾	ต้องอาศัยความชำนาญในการทำ	mm/hr	เปิด
7. Linzenmeier's method ⁽⁸⁾	หากสารกันเลือดแข็งมาก	hr/18 mm	เปิด
ของเม็ดเลือดขาว			
8. Wide tube method ⁽⁸⁾	หลอดทดลองทำจากแก้วแตกได้	mm/hr	เปิด
9. Zetasedimentation ratio ⁽⁹⁻¹⁰⁾	ต้องมีเครื่อง zetafuge	ratio	เปิด
10. Burette micromethod ⁽⁹⁻¹⁰⁾	ใช้เฉพาะในผู้ป่วยเด็ก	mm/hr	เปิด
11. Modified Westergren method ⁽⁹⁾	หลอดทดลองทำจากแก้วแตกได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเจือจาง	mm/hr	เปิด

ตารางที่ 2. แสดงตัวอย่างกลุ่มโรคที่สามารถใช้ค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในการวินิจฉัยแยกโรคและติดตามผลการรักษาโรค⁽³⁻⁷⁾

อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง	สาเหตุ	จากเม็ดเลือดแดง	จากโปรตีนในเลือด
1. สูง			
ก. มากกว่า 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	Leukemia	Multiple myeloma,	
ข. ต่ำกว่า 100 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	Severe anemia	Macroglobulinemia, Toxemia	
		Rheumatic fever, Rheumatoid arthritis, Tuberculosis,	
		Pregnancy	
2. ต่ำ			
	Polycytemia vera		
	Sickle cell anemia		
	Spherocytosis		

พิจารณาภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้เท่ากับ 1 ชั่วโมงหลังจากนำเลือดที่เจาะจากเส้นเลือดดำซึ่งผ่านการผสมกับสารกันเลือดแข็งเรียบร้อยแล้วตั้งทิ้งไว้ สามารถแบ่งการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงได้เป็น 3 ช่วง⁽¹⁶⁾ ดังต่อไปนี้

- ช่วง 10 นาทีแรก ในช่วงนี้มีการตกตะกอนเกิดขึ้นช้าแต่จะเกิดการเกาะกลุ่มกันของเม็ดเลือดแดง (rouleaux formation) เรียกว่า ระยะ agglomeration phase โดยเชื่อว่าการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงนี้เกิดจากตัวรับ (receptor) ซึ่งเป็นสารพวก cerebroside บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงดูดซับสารช่วยให้เกิดการเกาะตัว (agglomerins) ทำให้มีการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดงเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางรายอาจพบมีสารเสริมการเกาะกลุ่ม (supplement) ซึ่งได้แก่ สารพวก haptoglobin, fibrinogen, cold agglutinin และ globulin หรือพบมีสารยับยั้งการเกาะกลุ่ม (inhibitor) เช่น lysophosphatide^(8, 16-18) ผลงานให้กระบวนการการเกาะกลุ่มกันของเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลทำให้อัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยรวมผิดไปจากคนปกติ
- ช่วง 40 นาทีต่อมา เป็นช่วงที่มีการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (settling) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรียกว่า ระยะ rapid

settling phase

- ช่วง 10 นาทีสุดท้าย เป็นช่วงที่มีการอัดแน่น (packing) ของเม็ดเลือดแดง เรียกว่า ระยะ clogging phase พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลให้เกิดความแปรปรวน (variation) ของผลอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ทำให้ค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นหรือลดลง^(3-7, 13) (ตารางที่ 3) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นปัจจัยทางสรีรวิทยา (physiological factor) ปัจจัยทางพยาธิวิทยา (pathological factor) หรือปัจจัยทางกายภาพ (physical factor) ซึ่งการแปลผลอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เสมอ
- สำหรับการแปลผลค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงมีข้อที่พึงสังเกตดังต่อไปนี้^(3-7, 13)
 - ค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงเป็นเพียงค่าที่ได้จากการตรวจซึ่งมีความจำเพาะเฉพาะเจาะจงต่า ค่าที่สูงขึ้นช่วยบอกเพียงคร่าวๆ ถึงพยาธิสภาพที่อาจมีในร่างกายเท่านั้น พบว่าในระยะ convalescence state ของโรคยังสามารถตรวจค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงสูงได้ ในทำนองกลับกันการตรวจได้ค่าปกติไม่อาจบอกว่าไม่มีพยาธิสภาพ พบว่าภายหลังภาวะหัวใจวาย (heart failure) เป็นเวลานานจึงจะตรวจพบค่าอัตราการตกตะกอน

ตารางที่ 3. แสดงปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดง⁽³⁻⁷⁾

ปัจจัย	อัตราการตกตระกอนของ เม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น	อัตราการตกตระกอนของ เม็ดเลือดแดงลดลง
1. ปัจจัยทางกายภาพ		
● ขนาดความยาวของหลอดทดลอง	หลอดยาว	หลอดสั้น
● ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดทดลอง	หลอดกว้าง	หลอดแคบ
● อุณหภูมิ	อุณหภูมิสูง	อุณหภูมิต่ำ
● ตำแหน่งการวางหลอดทดลอง	หลอดเดียว	
● ชนิดและปริมาณของสารกันเลือดแข็ง		ใช้สารกันเลือดแข็งมาก
2. ปัจจัยทางสรีรวิทยา		
● อายุ	คนชรา	หาราก
● เพศ	หญิง	ชาย
3. ปัจจัยทางพยาธิวิทยา		
● ความผิดปกติของเม็ดเลือดและกระบวนการ การแข็งตัวของเลือด	macrocyte	microcyte
● ปริมาณ Hemoglobin	anemia	polycytemia

- ขนาดความยาวของหลอดทดลอง ดังนั้นการตรวจร่างกาย ซักประวัติที่ละเอียดรอบคอบ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
- ค่าปกติของอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดง ต่างกันไปตามแต่ว่า อายุ ทางเพศ ตามปัจจัยทางพยาธิวิทยา Classical Westergren เป็นมาตรฐาน
- สามารถสังเกตลักษณะอื่นๆ ของเลือด เช่น สี ความขุ่น ได้ระหว่างการตรวจหาค่าอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดง เช่น จะพบว่าเลือดมีสีเหลืองทอง (golden yellow) ในกรณีมีภาวะ hemolysis
- ยาส่วนมากไม่มีผลโดยตรงต่อค่าที่ได้จากการตรวจ แต่ การใช้ยา anticoagulant สามารถทำให้ค่าอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดงต่ำลงได้ ยาอื่น ๆ อาจให้ผลได้ในกรณีที่ยานั้นมีผลถึงการทำงานของตับ
- ผู้ป่วยตรวจพบค่าอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดงสูงโดยไม่ตรวจพบสาเหตุอื่น จำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสม เพื่อหาสาเหตุ โดยเฉพาะ occult malignancy

- การตรวจหาค่าอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดงในกรณีที่มีการอักเสบ การติดเชื้อ หรือการทำลายของเนื้อเยื่ออันจะพบว่าค่าที่ได้จะสูง และมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคในช่วงแรกๆ เท่านั้น เมื่อจากปัญหาเกี่ยวกับผลการตรวจที่ได้ในระยะ convalescence ตั้งกล่าวแล้วข้างต้น

วิธีการหาอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดง⁽³⁻¹⁴⁾

◦ การหาอัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดงที่มีอยู่ในปัจจุบันมีหลายวิธี ที่มีความแม่นยำกว่าค่าปกติ⁽³⁻⁸⁾ (ตารางที่ 4) ของ อัตราการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดงที่ได้จากการตรวจโดยแต่ละวิธีจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ แต่ทุกวิธีล้วน ใช้หลักการของการตกตระกอนทั้งสิ้นต่างกันในรายละเอียด⁽³⁻¹⁴⁾ (ตารางที่ 5) โดยตัวอย่างสำหรับส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำนี้ใช้เลือดที่เจาะจากเส้นเลือดดำ (venous blood) ที่ผ่านการผสมกับสารกันเลือดแข็ง (anticoagulant) เว็บร้อยแล้ว ไม่ควรใช้เลือดที่เก็บไว้ในตู้เย็นสำหรับห้องการตกตระกอนของเม็ดเลือดแดงและผู้ป่วยไม่จำเป็นต้อง เตรียมตัวโดยการอดอาหารก่อนเจาะเลือด⁽²⁰⁾

ตารางที่ 4. แสดงค่าปกติของอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง^(3-7,10)

อัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงเมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง (มิลลิเมตร)

อายุและเพศ	Classical Westergren*	Wintrobe	Wide Landsberg Tube
เด็กแรกเกิด	Up to 2	Up to 2	
ผู้ชาย	3 - 15	Up to 6.5	2 - 5
ผู้หญิง	3 - 20	Up to 15	3 - 8

*รวมถึงวิธี Modified Westergren method, sealed vacuum extraction method, disposable erythrocyte tube with stopper

ตารางที่ 5. แสดงข้อเปรียบเทียบของวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงที่มีใช้ในปัจจุบัน⁽³⁻¹⁴⁾

วิธีหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง	ชนิดของสารกันเลือดแข็ง	สามารถวัด Hematocrit	การปรับค่าความคลาดเคลื่อนจากภาวะโลหิตจาง
1. Classical Westergren method ⁽³⁻⁷⁾	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
2. Wintrobe - Landsberg method ⁽³⁻⁷⁾	Double oxalate หรือ EDTA	ได้	ไม่จำเป็น ⁽⁶⁾
3. Culter method ⁽³⁾	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
4. Bray method ⁽³⁾	Sodium oxalate	ได้	จำเป็น
5. Haskins method ⁽³⁾	Sodium oxalate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
6. Landua - Adams micromethod ⁽⁶⁾	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
7. Linzenmeier's method ⁽¹⁰⁾	5 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
8. Wide tube method ⁽¹⁰⁾	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
9. Zetasedimentation ratio ⁽¹⁷⁻²¹⁾		ไม่ได้	ไม่จำเป็น
10. Barrett Micromethod ^(17,22)		ไม่ได้	ไม่จำเป็น
11. Modified Westergren method ⁽¹⁷⁾	EDTA	ไม่ได้	ไม่เป็น
12. Sealed vacuum extraction method	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
13. Disposable erythrocyte sedimentation tube with stopper	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น
14. Erythrocyte sedimentation pipette with stopper	3.8 % Sodium citrate	ไม่ได้	ไม่จำเป็น

ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหลายวิธีตามแต่บางวิธีก็ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันแล้วเนื่องจากอาจเป็นวิธีที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก มีโอกาสสัมผัสสิ่งติดเชื้อจากเลือดได้ง่าย สำหรับวิธีที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่วิธี Classical Westergren method, Wintrobe-Landsberg method และ Burette micromethod แต่วิธีที่ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานสากลจาก International Committee for Standardization in Hematology (ICSH) ได้แก่วิธี Classical Westergren⁽²¹⁾ ซึ่งมีวิธีทำโดยใช้อุปกรณ์เป็นหลอดทดลองทำจากแก้ว สำหรับหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงที่เรียกว่า Westergren tube มีขนาดยาว 30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 มิลลิเมตร มีมาตรฐานอัตราด้านสำหรับอ่านผลด้านข้างของหลอด เหรี่ยมตัวอย่างเลือดโดยเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำให้ได้ปริมาณเลือดประมาณ 4.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรผสมกับสารกันเลือดแข็ง 3.8 % Sodium citrate 0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ผสมให้เข้ากันดี ดูดเลือดที่ผ่านการผสมแล้วด้วยถุงยาง (rubber suction) เข้าสู่หลอดทดลองจนถึงขีด 0 ของ

มาตรฐานด้านข้างหลอด ได้ความสูงของระดับเลือด 20 เซนติเมตร โดยคิดเป็นปริมาณเลือด ประมาณ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตั้งหลอดทดลองไว้ในที่ตั้งหลอดทดลองตั้งอยู่กับที่ในแนวระดับ 1 ข้างใน ผ่านค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงจากมาตรฐานด้านข้างหลอดที่ระดับรอยต่อระหว่างเม็ดเลือดแดงที่ตกตะกอนกับน้ำเหลือง (plasma) เมื่อต้องการจะทำการตรวจรังสีไปสามารถนำหลอดที่ให้แล้วไปล้าง นำมาใช้ใหม่ได้ซึ่งจำกัดของวิธีนี้ ได้แก่ ผู้ทำมีโอกาสสัมผัสสิ่งติดเชื้อขณะทำการทดลองและขณะล้างนอกจากนี้วิธีการยังขาดความสะดวกรวดเร็วด้วย และเนื่องจากหลอดทดลองทำจากแก้วจึงแตกได้ สำหรับความผิดพลาดซึ่งพบได้บ่อยในการตรวจหาค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้คือ การใช้สัดส่วนตัวอย่างเลือดและสารกันเลือดแข็งไม่เหมาะสม การผสมตัวอย่างเลือดและสารกันเลือดแข็งผิดวิธีทำให้มีฟองเกิดขึ้น การตั้งหลอดทดลองไม่อยู่ในแนวระดับ ความสกปรกของหลอดทดลองซึ่งประเด็นเหล่านี้บ่งว่าเป็นจุดบกพร่องส่วนหนึ่งซึ่งนำมาซึ่งการตัดแปลงไปสู่อุปกรณ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ตารางที่ 6. แสดงวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยอุปกรณ์แบบใหม่

วิธีหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง	อุปกรณ์ที่ใช้	ข้อดี
1. Sealed vacuum extraction method	needle, holder, evacuated tube	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดและหลอดทดลองการทำตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยหลอดเดียวกัน • ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งสิ่งสกปรก • ประหยัดเวลาในการดูดเลือดสู่หลอดทดลอง • เมื่อจะเป็นหลอดขนาดสั้น แต่จะมีมาตรฐานพิเศษให้เพื่อปรับค่าคลาดเคลื่อน
2. Disposable erythrocyte sedimentation tube with stopper	disposable sedimentation tube with stopper, rubber suction or syringe	<ul style="list-style-type: none"> • ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งสิ่งสกปรก • หลอดทดลองทำจากพลาสติกจึงไม่มีปัญหาการแตกหัก • ค่าที่คำนวณโดยตรงไม่แตกต่างจากวิธีมาตรฐาน
3. Erythrocyte sedimentation pipette with stopper	sedimentation pipette, stopper	<ul style="list-style-type: none"> • ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งสิ่งสกปรก • ประหยัดเวลาในการดูดเลือดสู่หลอดทดลอง

ทั้งนี้แม้ว่าจะมีวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหลายวิธีแต่ยังพบข้อจำกัดของวิธีเหล่านี้อยู่มากโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องการสัมผัสตัวอย่างเลือดประกอบกับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาปัจจุบันเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคอื่นๆ ที่ติดต่อผ่านทางเลือด เป็นปัจจัยที่ได้รับความสนใจมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยอุปกรณ์แบบใหม่ๆ (ตารางที่ 6) ขึ้นมาอีกหลายวิธีโดยเป็นการตัดแปลงโดยอาศัยหลักการของวิธีมาตรฐานทั้งสิ้น ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้มีการผลิตและได้รับการยอมรับนำมาใช้จริงแล้วทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป

การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยวิธีการเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ⁽²²⁻²⁴⁾ (รูปที่ 1)

การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยวิธีการเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ (sealed vacuum extraction method) เป็นการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยใช้หลักการของภารaje เลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ (evacuated blood collection system)⁽²⁵⁻²⁷⁾ โดยใช้เครื่องมือภารaje เลือดชนิดเดียวกับภารaje เลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ ได้แก่ ด้ามจับหรือกรอบอกจับ (holder) เข็มเจาะเลือด (needle) และหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศ (evacuated tube) แต่ต้องใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศแบบพิเศษ ซึ่งสามารถใช้เป็นห้องหลอดเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและเป็นหลอดทดลองการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงในหลอดเดียวกัน ลักษณะของหลอดเป็นหลอดแก้วบริจุเลือดแบบสูญญากาศซึ่งภายในบรรจุสารกันเลือดแข็งซึ่งเป็นสารละลาย Sodium citrate เข้มข้น 0.105 มลลาร์ ปริมาณ 0.25 ลูกบาศก์เซนติเมตร หลอดมีความยาวรวม 12 เซนติเมตร แต่สามารถบรรจุเลือดได้จริงถึงระดับ 10 เซนติเมตร คิดเป็นปริมาณเลือด 5 ลูกบาศก์

เซนติเมตรปัจจุบันหลอดสูญญากาศนี้มีการผลิตและยอมรับนำมาใช้จริงแล้วโดยเป็นหลอดสูญญากาศที่มีเสี้ยวหลอดซึ่งเป็นสีสากลเป็นสีดำ หลอดที่นิยมใช้กันทั่วไปผลิตจากบริษัท Becton-Dickinson เรียกว่า Seditainer สำหรับวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงมีขั้นตอนดังนี้


1. ทำหัวตัดภารaje เลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ
2. เมื่อได้ตัวอย่างเลือดแล้วต้องผสมเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็งโดยการพลิกหลอดเก็บตัวอย่างเลือดขึ้นลงสลับกัน (inversion mixing) ประมาณ 8 ถึง 10 ครั้งหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แล้วจะส่งผลให้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด
3. นำหลอดสูญญากาศเก็บตัวอย่างเลือดที่ผสมเรียบร้อยแล้วไปตั้งบนที่ตั้งหลอดทดลอง โดยต้องจัดให้ส่วนโคงล่างสุดของระดับบรรจุต่อระห่วงเลือดกับขาอากาศ ตรงกับขีด 0 บนมาตรฐานพิเศษนั้นที่ตั้งหลอดทดลอง
4. วางที่ตั้งหลอดทดลองในแนวระดับ ตั้งไว้กับที่ห้ามสั่นสะเทือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
5. เมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วให้อ่านค่าจากมาตรฐานที่ระดับบรรจุต่อระห่วงเม็ดเลือดแดงที่ตกตะกอนกับน้ำเหลือง

การหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยวิธีนี้มีข้อสังเกตดังนี้

- ต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับภารaje เลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ รวมไปถึงหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศแบบพิเศษสำหรับหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงและที่ตั้งหลอดทดลองพร้อมมาตรฐานพิเศษ
- ในกรณีที่ต้องการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อื่น สามารถเก็บตัวอย่างเลือดไปพร้อมกันในการภารaje เลือดเพียงครั้งเดียวได้โดยให้เจาะเลือดเพื่อหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงเป็นหลอดต่อจากหลอดที่เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด (coagulation study)⁽²⁵⁻²⁷⁾ ส่วนภารaje เลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นให้




ค. นำหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศ



มาตรฐานพิเศษสำหรับอ่านค่า

ก. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการเจาะเลือดด้วยระบบสูญญากาศ



ข. ทำการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด้วยระบบสูญญากาศ



ค. นำหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศที่บ้วนเลือดที่ผ่านการผสมกับสารกันเลือดแข็งตัวเรียบไว้อย่างมากดังในที่ว่างหลอดทดลอง ตั้งให้นิ่งอยู่กับที่

ง. เมื่อครบ 1 ชั่วโมง อ่านค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยวิธีการเก็บตัวอย่างเลือด

รูปที่ 1. แสดงวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยวิธีการเก็บตัวอย่างเลือด

จากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ

- ยึดลำดับการใช้หลอดสูญญากาศตามปกติ
- เนื่องจากขนาดของหลอดทดลองมีผลต่อค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงจากการศึกษาของ Patton และคณะ⁽²³⁾ พบว่าไม่สามารถอ่านค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงได้จากหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศโดยตรง

จำเป็นต้องอ่านค่าจากมาตรฐานพิเศษเพื่อปรับค่าคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ (mathematical correction) จึงจะสามารถแปลงการตรวจเทียนกับค่าปกติของวิธีการรูปนี้ได้

- เนื่องจากผู้หาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยระบบสูญญากาศจะต้องทำหัวต่อหัวการเจาะเลือดจาก

เส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ ดังนั้นผู้ห้ามทำการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญตามกฎหมาย⁽²⁹⁾ ได้แก่ แพทย์นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเลือดภายในได้ การควบคุมดูแลของแพทย์ และจะต้องคำนึงและระวังความปลอดภัยตามหลักการสากล (universal precaution)⁽²⁹⁾ ได้แก่ การสวมถุงมือ แgneta เสื้อคลุม การใช้ที่พักเข็ม อุปกรณ์ในการปลดทำลายเข็ม (disposable box) เพื่อให้ป้องกันอันตรายขันเกิดจากสิ่งติดเชื้อรังเกิดจากเลือดที่กระเด็นจากการเจาะเลือด

- วิธีการนี้เป็นระบบสูญญากาศดังนั้นจึงมีความประผันจากสภาพอุณหภูมิและความดับบรรยากาศ ห้ามใช้หลอดที่เสื่อมสภาพหรืออ่อนล้าหลอดออกเหล้า และเนื่องจากหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศทำจากแก้ว สามารถแตกได้ ดังนั้นต้องระวังในการขนย้าย และไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส

- การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้ต้องทำภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากเก็บตัวอย่างเลือดได้แล้ว โดยต้องเก็บตัวอย่างเลือดไว้ที่อุณหภูมิห้อง

- ต้องเก็บตัวอย่างเลือดโดยตรงโดยการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ ห้ามใช้ระบบออกดูดดูดเลือด (syringe) แล้วถ่ายเข้าสู่หลอดสูญญากาศ เนื่องจากจะไม่ได้ปริมาณที่ถูกต้อง ทำให้สัดส่วนระหว่างสารกันเลือดแข็งกับเลือดผิดไปส่งผลให้อัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงที่วัดได้ผิดพลาด และอาจเกิดอันตรายจากการโคนเข็มชำรุดหักหิน ทำให้เลือดสูญญากาศได้ นอกจากนี้ การถ่ายเลือดจากกระบวนการออกดูดเลือดจะทำให้มีการปนเปื้อนของเลือดที่บริเวณจุกหลอดทำให้มีโอกาสได้รับสิ่งติดเชื้อจากเลือดนั้นได้

- ข้อดีของการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้มีหลายประการ โดยวิธีการนี้สามารถเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นพร้อมกับการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตัวหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงได้โดยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเข็มทำ


หรือ การสัมผัสสิ่งติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเลือดได้ กว่าวิธีอื่น ๆ เมื่อจากการนี้เป็นระบบปิด สามารถใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญญากาศเป็นหลอดทดลอง การตกลงของเม็ดเลือดได้ ไม่จำเป็นต้องทำการถ่ายเลือดจากหลอดเก็บตัวอย่างเลือดสูญหลอดทดลองอีกขั้นตอนหนึ่ง จึงเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

- วิธีนี้สามารถลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมสมระหว่างตัวอย่างเลือดและสารกันเลือดแข็ง เนื่องจากเลือดที่เจาะจากเส้นเลือดดำจะไหลเข้าสู่หลอดและหยุดลงเมื่อถึงปริมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ภายในหลอดยังเป็น สูญญากาศซึ่งทำให้ปัญหาความผิดพลาดจากความสกปรกของหลอดทดลอง
- ข้อจำกัดที่อาจพบได้ของวิธีนี้ ได้แก่ การขาดความชำนาญในการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำด้วยระบบสูญญากาศ รวมถึงความประผันของระบบสูญญากาศจากอุณหภูมิและความดับบรรยากาศ

- ในปัจจุบันมีการผลิตหลอดสูญญากาศสำหรับระบบทัวอย่างเลือดและทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงขนาดพิเศษบรรจุเลือดได้ถึงระดับ 20 เซนติเมตร สามารถบรรจุเลือดได้เท่ากับหลอด Westergren วิธีนี้สามารถอ่านค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงได้โดยไม่ต้องใช้มาตรวัดพิเศษ⁽³⁰⁾

การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยการใช้หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงชนิดใช้ครั้งเดียวทึบมีจุกยางบรรจุอยู่ (รูปที่ 2)

การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยการใช้หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงที่ดัดแปลงมาจากหลักการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี Classical Westergren โดยใช้อุปกรณ์ได้แก่หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงที่ทำจากพลาสติกสำหรับใส่ตัวอย่างเลือดเพื่อหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือด



๔. ตั้งหลอดทดลองการตกตะกอน พร้อมหลอดเก็บ ตัวอย่างเลือดให้อยู่ในแนวระดับ 1 ชั่วโมงข้างค่า

รูปที่ 2. แสดงวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดยการใช้หลอดทดลอง การตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีลูกยางบรรจุอยู่

แดงได้ภายในหลอดมีลูกยาง (stopper) และด้านข้างของหลอดจะมีมาตรฐานค่าอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง โดยขีด 0 ของมาตรฐานนี้จะตรงกับลูกยางพอดี หลอดนี้มีความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับหลอดทดลองการตกตะกอนของ เม็ดเลือดแดงแบบ Classical Westergrren ตั้งนั้นปริมาณเลือดที่ใช้จึงเท่ากัน ปัจจุบัน หลอดชนิดนี้มีการผลิตและเป็นที่ยอมรับให้กันโดยทั่วไปแล้ว อย่างไรก็ตามที่สำคัญอย่างคือ กระบวนการตกคุดหรือลูกยาง สำหรับ ดูด โดยวิธีการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง โดยวิธีนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ในการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง ได้แก่ หลอดทดลองการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง กระบวนการตกคุดหรือลูกยาง ดูด รวมถึงต้องเตรียมที่ตั้งหลอดทดลองและหลอดเก็บ ตัวอย่างเลือดที่บรรจุสารกันเลือดแข็ง Sodium citrate

2. เจาะเลือดใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างเลือด ผสมเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็ง
3. เปิดลูกหลอดเก็บตัวอย่างเลือดที่บรรจุเลือดตัวอย่างที่ผสมกับสารกันเลือดแข็งเรียบร้อยแล้ว จุ่มหลอดทดลองการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงพลาสติกลงไปภายในตัวอย่างเลือด
4. ใช้กระบวนการตกคุดหรือลูกยางดูดดูดอากาศจากหลอดทดลอง การตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง เลือดจะไหลลงตามขั้นมาลงจนถึงระดับ 0 ซึ่งมีลูกยางกันอยู่
5. ตั้งหลอดเก็บตัวอย่างเลือดพร้อมหลอดทดลองไว้กับที่ตั้งหลอดทดลองที่อยู่ในแนวระดับและอยู่ในเวลา 1 ชั่วโมง ไม่มีความจำเป็นต้องปิดลูกหลอดเก็บตัวอย่างเลือด
6. เมื่อครบกำหนดเวลา 量ค่าการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงได้โดยตรวจมาตรฐานด้านข้างของหลอดทดลอง การตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้มีข้อสังเกตดังต่อไปนี้

- หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงชนิดนี้ทำจากพลาสติก จึงทำให้มีปัญหาการแตกหักง่าย เมื่อการใช้หลอดแก้ว และยังสามารถปัญหาการปนเปื้อนสิ่งติดเชื้อจากเลือดเนื่องจากเป็นหลอดทดลองชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ ยังคงเป็นระบบเปิด โอกาสสัมผัสสิ่งติดเชื้อจะสูงกว่าวิธีการใช้หลอดสูญญากาศที่กล่าวมาแล้ว
- อย่างไรก็ตามในการนี้ที่อัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงสูงมาก ๆ จะทำให้รอยต่อระหว่างเม็ดเลือดแดงที่ตกลงกับน้ำเหลืองอยู่ในระดับที่ถูกบังด้วยตัวอย่างเลือดในหลอดเก็บตัวอย่าง จะทำให้การอ่านผลทำได้ลำบาก
- การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้จะเห็นได้ว่าใช้วิธีการคล้ายกับ Classical Westergren แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญคือ วัสดุที่ใช้หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงและวิธีการบรรจุเลือดตัวอย่างใส่ในหลอดทดลอง

หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงชนิดนี้สามารถอ่านค่าได้จากมาตรฐานด้านข้างของหลอดได้โดยตรง จากการศึกษาของ Yoshida และคณะพบว่าค่าที่อ่านได้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าที่อ่านได้จากการตรวจของหลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธี Classical Westergren⁽³¹⁻³²⁾ ค่าที่อ่านได้จะแปลผลเทียบกับค่าปกติของวิธีมาตรฐานได้โดยตรง การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการใช้หลอดดูดพร้อมฐานรองสำหรับหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง⁽³³⁾ (รูปที่ 3)

การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการใช้หลอดดูดสำหรับหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดพร้อมฐานรอง (erythrocyte sedimentation pipette with stopper) เป็นการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยอาศัยการหลักการของหลอดดูด (pipette)



ก. เทตัวอย่างเลือดลงในฐานรอง
หลอดดูดระวังอย่าให้เลือดหาก

ข. SVM หลอดดูดเข้ากับฐานรอง
ต้อง SVM ให้หลอดดูดแน่นขึ้น
กันของฐาน ตั้งทิ้งไว้กับพื้น

ค. เมื่อครบ 1 ชั่วโมงอ่านค่าอัตรา
การตกลงของเม็ดเลือด
และการตรวจด้านข้างหลอด

รูปที่ 3. แสดงวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการใช้หลอดดูดพร้อมฐานรองสำหรับหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง

โดยอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้ได้แก่ หลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดงเป็นหลอดคุดแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งยา 22 เซนติเมตรและมีมาตรฐานด้านข้างของหลอดฐานรอง (stopper) ทำจากพลาสติกสำหรับรองรับหลอดคุด อุปกรณ์ชุดนี้เป็นที่ยอมรับและมีการนำมาใช้จริงแล้ว ในชุดอุปกรณ์ที่เรียกว่า Sediplast โดยวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ในการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง ได้แก่ หลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดง ฐานรองหลอดคุด รวมถึงต้องเตรียมที่ตั้งหลอดและหลอดเก็บตัวอย่างเลือดที่บรรจุสารกันเลือดแข็ง Sodium citrate
2. เจาะเลือดใส่ในหลอดเก็บตัวอย่างเลือด ผสมเลือดให้เข้ากับสารกันเลือดแข็ง
3. ถ่ายเลือดจากหลอดเก็บตัวอย่างเลือดลงไปในฐานรองหลอดคุดให้ระดับเลือดอยู่ตรงขีดที่กำหนดไว้บนฐานรอง เสียบหลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดงลงไปในฐานรองหลอดคุดที่บรรจุเลือดอยู่แล้วโดยหันปลายด้านที่มีมาตรฐานระดับชีด 0 อยู่ด้านบน ตันลงไปให้แน่นจนชิดกันของฐานรองหลอดคุด เลือดจะค่อย ๆ เพิ่มระดับขึ้นมาในหลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดงจนถึงระดับชีด 0
4. ตั้งหลอดคุดพร้อมฐานรองหลอดคุดไว้กับที่ตั้งหลอดทดลองที่อยู่ในแนวระดับและอยู่นิ่ง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
5. เมื่อครบกำหนดเวลาอ่านค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงได้จากมาตรฐานด้านข้างของหลอดคุด

การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีนี้มีข้อสังเกตดังนี้

- เป็นวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงที่ทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดคุด หรือ ถูกย่างสำหรับคุดเลือด เลือดสามารถเข้าสูนหลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลง ได้โดยตรงโดยใช้หลักการของความดันของของเหลวข่วยให้เลือดไหลขึ้นไปตามหลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการ

การตกลงของเม็ดเลือด สามารถลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสิ่งติดเชื้อ จากเลือดได้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง

- สามารถอ่านค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงได้จากมาตรฐานด้านข้างของหลอด ไม่ต้องเตรียมมาตรฐานดัดเพื่ออ่านค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงต่างหาก
- วิธีนี้ใช้ฐานรองหลอดคุด เป็นตัวช่วยรองรับหลอดทดลอง ทำให้การจัดตั้งหลอดทดลองให้อยู่ในแนวระดับทำได้ง่ายกว่าวิธีอื่น ๆ
- หากไม่สวมหลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดงให้แน่นหรือสวมไม่ชิดกับฐานรองหลอดคุด ย่อมส่งผลให้เลือดไหลขึ้นสู่หลอดคุดสำหรับห้องปฏิบัติการตกลงของเม็ดเลือดแดงไม่สะดวกและยังส่งผลให้ค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงที่ได้ผิดพลาคนอกจากนี้ ขั้นตอนการใส่เลือดลงในฐานรองหลอดคุดอาจมีเลือดหนาหรือกระเด็นได้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างระมัดระวัง

แนวโน้มของการพัฒนาวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง

เนื่องจากวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงจะมีความไม่จำเพาะสูงและมีประโยชน์ค่อนข้างจำกัด การพัฒนาจึงมุ่งเน้นไปในด้านการหาการตรวจชนิดอื่นที่มีความจำเพาะเจาะจงสูง มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงยังคงได้รับการพัฒนาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดด้วยพื้นฐานหลักสำคัญในการพัฒนาคือ การพัฒนาให้เป็นระบบที่ใช้easy สะดวก ไม่เสียเวลา และต้องเป็นระบบที่ลดอัตราความเสี่ยงของการสัมผัสสิ่งติดเชื้อที่ปัจจุบันได้แนะนำในน้ำนมในอนาคตจึงมีการประยุกต์หลักการทางพิสิกส์ขึ้นสูงมาใช้เพื่อหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง เช่น การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการวัดแสง (rapid photometric determination)⁽³⁴⁾ เป็นการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยอาศัยหลักการของการวัดแสง (photometric) โดยเครื่องมือจะวัด

ค่า optical density ของเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปขณะเกิดการตกลงของเม็ดเลือดโดยวิธีลนศาสตร์ (kinetic determination) โดยวัดที่ระยะทาง 0.0002 เมตร โดยใช้เวลาในการวัดเพียงไม่กี่นาทีน่าค่าที่ได้มาคำนวนด้วย microprocessor โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า linear regression analysis transformation จะได้ค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง

● การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงด้วยวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของตัวอย่างเลือด (density tracking)⁽³⁵⁾ เป็นวิธีการที่ใช้หลักการวัดความเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของเลือด โดยวัดความแตกต่างกันของความหนาแน่นระหว่างเลือดและเม็ดเลือดขณะที่เลือดตกลงโดยใช้หลอดทดลองการตกลงของเม็ดเลือดแดงแบบพิเศษรูปตัวหยุงเชียง 60 องศาที่มีคุณสมบัติมีความถี่ของการสั่นสะเทือนกำหนด (resonance frequency) สัมพันธ์กับความหนาแน่นของ (density) ของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอด นำมาคำนวนหาค่าโดยใช้หลักของกลศาสตร์การสั่นสะเทือน (mechanical oscillator technique) วิธีการนี้ใช้เวลาในการหาค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงเพียง 15 นาที นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีนี้เพื่อหาค่าของ Hematocrit ได้พร้อมกันกับการหาค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดง

● การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยอาศัยหลักการทำงานไฟฟ้าชีวภาพ (bioelectrical impedance)⁽³⁶⁾ เป็นวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยใช้การวัดความเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้า (electrical resistance) ของเลือดที่บรรจุในหลอดพลาสติกพิเศษที่มีขั้วไฟฟ้า (electrode) ประกนอยู่บนและล่าง เนื่องจากเม็ดเลือดแดง มีคุณสมบัติต้านทานกระแสไฟฟ้า ดังนั้น เมื่อเกิดการตกลงของเม็ดเลือดแดงลงสู่กัน หลอดทดลองย่อมทำให้เลือดส่วนบนของหลอดมีความต้านทานไฟฟ้าลดลง สามารถวัดความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปของเลือดด้านบนของหลอดทดลองนำมาคำนวนความเร็วของการตกลง (settling velocity) ของเม็ดเลือดแดงได้ มีการผลิตเครื่องอัตโนมัติมากหลายชนิด

โดยอาศัยหลักการดังกล่าวข้างต้น เครื่องอัตโนมัติเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องแล้ว^(37,38) และนำมาใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หลายแห่งทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบว่ามีการนำเครื่องอัตโนมัติเหล่านี้มาใช้ในประเทศไทย⁽³⁹⁾ เนื่องจากเครื่องอัตโนมัติใช้ตัวอย่างเลือดน้อยมากและประหยัดเวลา แต่เนื่องจากเป็นวิธีการที่ต้องอาศัยเครื่องมือที่สับซ้อน ดูแลรักษายาก ราคาสูง จึงไม่สะดวกที่จะนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทั่วไป

สรุป

การหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงจัดเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบันแม้ว่าค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงจะไม่สามารถใช้บ่งบอกโรคได้โดยตรงนี้ได้เฉพาะเจาะจง แต่ก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยแยกโรค และการติดตามผลการรักษา แม้ว่าการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงสามารถกระทำได้โดยวิธีปัจจุบันก็ยังคงมีการพัฒนาวิธีการหาอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทดลองทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เหล่านี้โดยมากจะอยู่บนพื้นฐานของวิธีมาตรฐานดั้งเดิม ปรับปรุงมุ่งเน้นทางด้านความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยพัฒนาเป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสั่นติดเชื้อซึ่งอาจปนเปื้อนมากับเลือด นอกจากนี้ยังมีการผลิตเครื่องอัตโนมัติสำหรับหาค่าอัตราการตกลงของเม็ดเลือดแดงโดยประยุกต์หลักการทำงานไฟฟ้าชีวภาพ ให้มีการพัฒนาวิธีการใหม่ขึ้นมาหลายวิธีตามยังคงพัฒนาขึ้นจากการตกลงของเม็ดเลือดแดงจึงยังต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อหารือที่ดียิ่งขึ้นมาเพิ่มประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อไป

อ้างอิง

1. Saadeh C. The erythrocyte sedimentation rate: old and new clinical applications. *South Med J* 1998 Mar; 91(3): 220 - 5.
2. Talkers R. Erythrocyte sedimentation rate. *Emerg Med Clin North Am* 1986 Feb; 4(1): 87 - 93.
3. Bray WE. Sedimentation velocity of red blood cells. In: Bray WE, eds. *Clinical Laboratory Methods*. 5th ed. St Louis: Mosby, 1957:190-2.
4. Ravel R. Miscellaneous diagnostic procedures. In: Richard R, eds. *Clinical Laboratory Medicine: Clinical Application of Laboratory Data*. 6th ed. St Louis: Mosby, 1995:639 - 49.
5. Noe DA, Rock RC. Geriatrics. In: Noe DA, Rock RC, eds. *Laboratory Medicine*. 1st ed. Maryland: William & Wilkins, 1994: 179 - 82.
6. Diggs. Sedimentation rate. In: Miller SE, eds. *A Textbook of Clinical Pathology*. 6th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1960: 47 - 50.
7. Frankel S, Reitman S, Sonnenwirth AC. Numerical evaluation of red blood cells, white blood cells and platelets. In: Bauer JD, eds. *Clinical Laboratory Methods & Diagnosis*. 7th ed. St Louis: Mosby, 1970: 483 - 505.
8. Diem K, Lentnez C. Body fluids. In: Diem K, Lentnez C, eds. *Scientific Tables*. 7th ed. Basel: Ciba-Geigy, 1973 : 557 - 689.
9. Nelson DA, Morris MW. Basic examination of blood. In: Henry JB, eds. *Clinical Diagnosis & Management by Laboratory Methods*. 18th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1991: 553 - 603.
10. Bull BS, Brailsford JD. The zeta sedimentation ratio. *Blood* 1972 Oct; 40(4): 550 - 9.
11. Morris MW, Skrodzki Z, Nelson DA. Zeta sedimentation ration (ZSA), a replacement for the erythrocyte sedimentation rate (ESR). *Am J Clin Pathol* 1975 Aug; 64(2): 254 - 6.
12. Bucher WC, Gall EP, Becker PT. The zeta sedimentation ratio (ZSR) as the routine monitor of disease activity in general hospital. *Am J Clin Pathol* 1979 Jul; 72(1): 65-7.
13. Saleem A, Jatari A, Yapit MK. Comparision of zetasedimentation ratio with Westergren sedimentation rate. *Ann Clin Lab Sci* 1977 Jul; 7(4): 357 - 60.
14. Barrett BA, Hill PT. A micromethod for erythrocyte sedimentation rate suitable for use on venous or capillary blood. *J Clin Pathol* 1980 Nov; 33(11): 1118.
15. Giles RV. *Theory and Problems of Fluid Mechanics and Hydraulics*. Singapore: Kin Keong Printing, 1983:1 - 269.
16. Jacques W. Core blood analytes-alterations by disease. In: Jacques W, eds. *Interpretation of Diagnostic Tests*. 5th ed. Boston: Little, Brown, 1986: 38 - 81.
17. Crook L, Liu PI, Gadsden RH, Turner RE 3d. Erythrocyte sedimentation, viscosity, and plasma protein in disease detection. *Ann Clin Lab Sci* 1980 Sep; 10(5): 368 - 76.
18. Allen BV. Relationships between the erythrocyte sedimentation rate, plasma proteins and viscosity, and leukocyte count in thoroughbred racehorses. *Vet Rec* 1988 Apr; 122(14): 329 - 32.
19. Shearn MA. Effect of age and sex on the erythrocyte sedimentation rate. *J Rheumatol* 1986 Apr; 13(2): 297 - 8.

20. Fischbach FT. Blood studies. In: Fischbach FT, eds. A Manual of Laboratory & Diagnostic test. 5thed. Philadelphia: Lippincott, 1992: 23 - 146
21. Thomas RD, Westengard JC, Hay KL, Bull BS. Calibration and validation for erythrocyte sedimentation rate tests. Role of the International Committee on Standardization in Hematology Reference Procedure. Arch Pathol Lab Med 1993 Jul; 117(7): 719 - 23
22. Kallner A. On the temporal development of erythrocyte sedimentation rate using sealed vacuum tube. Am J Hematol 1991 Jul; 37(3): 186-9
23. Patton WN, Meyer PJ, Stuart J. Evaluation of sealed vacuum extraction method (Sedittainer) for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J Clin Pathol 1989 Mar; 42(3): 313 - 7
24. Staubli M. Stability of blood sedimentation rate following repeat mixing of the blood in a vacutainer tube. Schweiz Med Wochenschr 1993 May 15; 123(19): 977 - 81
25. Young DS, Bermes EW. Specimen collection and processing: source of biological variation. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Clinical Chemistry. 2nded. Philadelphia: WB Saunders, 1984: 58 - 102
26. Koebke J, McFarland E, Mein M, Winkler B, Slockbower JM. Venipuncture procedure. In: Slockbower JM, Blumenfeld TA, eds. Collection and Handling of Laboratory Specimens: a practical guide. Philadelphia: Lippincott, 1983: 3 - 45
27. Pickard NA. Collection and handling of patient specimens. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical Chemistry: Theory, Analysis, and Correlation. Missouri: Mosby, 1984: 43 - 50
28. ภวัตย์ อาศันเสน, พิศาล เพพสิทธา. กฎหมายเกี่ยวกับ วิชาชีพและสถานบริการทางสาธารณสุข ใน: สาขา วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมราช, บรรณานิการ. กฎหมายสาธารณสุข และนิติเวชศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช, 2534: 121 - 217
29. สถาพร มนัสสอดิตย์. โรคเอดส์กับบุคลากรทางการแพทย์ ใน: มัณฑา หาญวนิชย์, อุษา ทิสยากร, บรรณานิการ เอกสารการดูแลรักษา. กรุงเทพ: ดีไซร์, 2535: 256 - 73
30. Caswell M, Stuart J. Evaluation of a 200 mm Long vacuum aspiration tube for measurement of erythrocyte sedimentation rate. J Clin Pathol 1991 May; 44(5): 429 - 30
31. Yoshida H, Suzuki I. Designing of a disposable plastic tube for blood sedimentation and its efficacy. Kango Gijutsu 1987 Jan; 33(1): 78 - 81
32. Roddie AN, Pollock A. Plastic ESR tube: does static electricity affect the results? Clin Lab Hematol 1997; 9(2): 175 - 80
33. Amilachwari M, Barra V, Soriano G, Barra M, Regalado ME. Theoretical and practical aspects of globular sedimentation velocity. Bol Med Hosp Infant Mex 1990 May; 47(5): 355 - 60
34. Wagner H, Mirzaie H, Kurz H. Description and assessment of a rapid new method for measuring erythrocyte sedimentation Rate. Med Klin 1989 Jan 15; 84(1): 15 - 22
35. Schneditz D, Kenner T, Gallasch E, Rainer F. Quick measurement of hematocrit and

35. Erythrocyte sedimentation rate by mean of a density tracking method. Blut 1987 Sep; 55(3): 153 - 63
36. Cha K, Brown EF, Wilmore DW. A new bioelectrical impedance method for measurement of the erythrocyte sedimentation rate. Physiol Meas 1994 Nov; 15(4): 499 - 508
37. Besson I, Kinder M, Jou JM, Vives Corrons JL. Evaluation of 3 automatic systems for measurement of the erythrocyte sedimentation rate. Clin Chem 1995 Jun; 41(6): 103 - 7
38. Imafuku Y, Yoshida H, Greenfield S, Rabinovitch A. Automated measurement of erythrocyte sedimentation rate and its relation to red blood cell concentration and plasma proteins. Hematol Cell Ther 1998 Feb; 40(1): 27 - 32
39. C Sy ME. MIMS medex 98. 1st ed. Bangkok: Medi & Media, 1998

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์

ท่านสามารถได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ กลุ่มที่ 3 ประเภทที่ 23 (ศึกษาด้วยตนเอง) โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์แห่งแพทยสภา (ศนพ.) จากการอ่านบทความเรื่อง “การหาอัตราการติดต่อกันของเม็ดเลือดแดงในปัจจุบัน” โดยตอบคำถามข้างล่างนี้พร้อมกับสังคابتอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องโดยใช้แบบฟอร์มคำตอบท้ายคำ답น แล้วใส่ช่องพร้อมของเปล่า (ไม่ต้องติดแสตนป์) จำนวน 5 ช่องถ้าท่าน สงสัย

ศ. นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาน
บรรณาธิการจุฬาลงกรณ์เวชสาร
และประธานคณะกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร
ตีกอบรมวิชาการ ชั้นล่าง
เขตปทุมวัน กทม. 10330

จุฬาลงกรณ์เวชสารขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งรายคำตอบพร้อมหนังสือรับรองกิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่องอย่างเป็นทางการ ดังกล่าวแล้วข้างต้นสำหรับท่านที่เป็นสมภาคีจุฬาลงกรณ์เวชสารเท่านั้น สำหรับ ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกแต่ถ้าท่านสมควรเข้าเป็นสมาชิกจุฬาลงกรณ์เวชสารสำหรับวารสารปี 2545 (เพียง 200 บาทต่อปี) ทางจุฬาลงกรณ์เวชสารยินดีดำเนินการส่งรายคำตอบจากการอ่านบทความให้ตั้งแต่ฉบับ เดือนมกราคม 2545 จนถึงฉบับเดือนธันวาคม 2545 โดยสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกินเดือนมีนาคม 2546 และจะส่งหนังสือรับรองชนิดสรุปเป็นรายปีว่าท่านสมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่จัดโดย จุฬาลงกรณ์เวชสาร จำนวนกี่เครดิตในปีที่ผ่านมา โดยจะส่งให้ในเดือนเมษายน 2546

คำถาม - คำตอบ

1. โรค / กลุ่มอาการในข้อใดที่ไม่ควรตรวจพบอัตราการติดต่อกันของเม็ดเลือดแดงสูง
 - ก. Leukemia
 - ข. Toxemia
 - ค. Tuberculosis
 - ง. Rheumatic fever
 - จ. Spherocytosis

คำตอบ สำหรับนักศึกษาบริการ

คำตอบ สำหรับนักศึกษาบริการ

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2545

รหัสสื่อการศึกษาต่อเนื่อง 3-15-201-2000/0201-(1003)

ชื่อ - นามสกุลผู้ขอ CME credit เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ที่อยู่.....

1. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 4. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
2. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 5. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)
3. (ก) (ข) (ค) (ง) (จ)

2. ปัจจัยข้อใดส่งผลให้ผลการตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงลดลง
- ไข้อนลดทดลองยา
 - Macrocyte
 - Anemia
 - อุณหภูมิต่ำ
 - เพศหญิง
3. ควรเลือกใช้สารกันเลือดแข็งชนิดใดสำหรับการส่งตรวจอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
- Sodium Citrate
 - Sodium Fluoride
 - Heparin
 - EDTA
 - ไม่มี
4. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้วิธี Sealed vacuum extraction method สำหรับการหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
- หลอดทดลองทำจากพลาสติก ทำให้ไม่มีปัญหาการแตกหัก
 - อ่านค่าได้โดยตรงจากหลอดทดลอง
 - ลดการสัมผัสเลือด
 - ไม่ต้อง Mix ตัวอย่างเลือดก่อนตรวจ
 - ใช้ตัวอย่างเลือดน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ
5. ข้อใดไม่ใช้หลักการที่นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง
- การเจาะเลือดด้วยระบบสุญญากาศ
 - colorimetric
 - photometric
 - pipette
 - density tracking



สถาบันวิจัยวิชาการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านที่ประสงค์จะได้รับเครดิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME credit)
กรุณาส่งคำตอบพร้อมรายละเอียดของท่านตามแบบฟอร์มด้านหน้า

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงษ์ จิตต์มิตรภาพ

ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยจุฬาลงกรณ์เวชสาร ตึกอบรมวิชาการ ชั้นล่าง

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตปทุมวัน กทม. 10330